

**SVARBU! Kiekvienam butui yra suteiktas gamyklinis kodas – 1234. Jį būtina pakeisti, kitaip negalėsite naudotis durų atrakinimo PIN kodu bei naujų raktų programavimo funkcijomis.**

### **1. Naudojimasis telefonspyne:**

- ◆ Norėdami susisiekti su abonentu, surinkite jo buto numerį (nuo 1 iki 9999) ir spauskite **ENTER** (arba po 3 sek. skambinimas bus pradėtas automatiškai). Suklydus, arba norint nutraukti skambutį, spauskite **CANCEL**.
- ◆ Atsiliepus abonentui kuriam adresuotas skambutis vyksta pokalbis. Pokalbio metu abonentas gali atrakinti duris paspaudęs atrakinimo mygtuką esantį ant ragelio.
- ◆ Spynos atidarymo laikas nustatomas programiniu būdu, sistemos instaliavimo metu ir nuo atrakinimo mygtuko paspaudimo trukmės nepriklauso.
- ◆ Spynos atidarymo mygtukas veikia tik tame ragelyje, kuriam buvo adresuotas skambutis, praėjus 2 sek. nuo atsiliepimo.
- ◆ Skambučio ir pokalbio trukmės yra apribotos, skambučio – 1min, pokalbio – 2min. Pasibaigus laikui, telefonspynė grįžta į budėjimo režimą.
- ◆ Jeigu buvo atrakintos durys pasinaudojus Jūsų buto PIN kodu, ragelyje pasigirs trys trumpi pyptelėjimai.
- ◆ Ragelyje yra įjungimo/išjungimo mygtukas, jį išjungus ragelis neveikia.

### **2. Durų atrakinimas PIN kodu:**

**SVARBU! Jeigu nepakeistas gamyklinis kodas, šia funkcija naudotis bus neįmanoma.**

Naudojantis PIN kodu, abonentas gali atrakinti duris iš lauko pusės:

1. Surinkite savo buto numerį
2. Paspauskite žvaigždutės simbolį **\*** ne vėliau kaip per 3 sek. po buto numerio surinkimo ir displejuje atsiras 4 horizontalūs brūkšneliai.
3. Įveskite 4 skaitmenų asmeninį PIN kodą:

Suklydus spauskite **CANCEL** ir pradėkite iš naujo. Visą atlikus teisingai durys bus atrakinamos.

### **3. Vartotojo PIN kodo keitimas:**

Norint pakeisti PIN kodą, operacijai atlikti reikia dviejų asmenų. Pirmas asmuo turi būti lauke, prie iškvietimo panelės, antras bute, prie ragelio.

1. Surinkite buto numerį, spauskite **ENTER** ir laukite kol viduje esantis asmuo atsilies į skambutį.
2. Paspauskite ir laikykite simbolį **↑**. Paprašykite, kad viduje esantis asmuo tris kartus (kas sekundę) paspaustų durų atrakinimo mygtuką.
3. Displejuje pasirodys 4 horizontalūs brūkšneliai. Įveskite seną kodą (arba gamyklinį kodą 1234, jei kodas keičiamas pirmą kartą) ir spauskite **ENTER**.
4. Displejuje prabėgs užrašas „PIN“ ir atsiras 4 horizontalūs brūkšneliai. Įveskite naują (savo sugalvotą 4 skaičių) PIN kodą ir spauskite **ENTER**.

Visą atlikus teisingai, PIN kodas bus pakeistas. Suklydus, spauskite **CANCEL** ir pradėkite iš naujo.

### **4. Naujų raktų programavimas:**

**SVARBU! Jeigu nepakeistas gamyklinis kodas, šia funkcija naudotis bus neįmanoma.**

Norint užprogramuoti naują raktą, operacijai atlikti reikia dviejų asmenų. Pirmas asmuo turi būti lauke, prie iškvietimo panelės, antras bute, prie ragelio.

1. Surinkite buto numerį, spauskite **ENTER** ir laukite kol viduje esantis asmuo atsilies.
2. Paspauskite ir laikykite simbolį **↓**. Paprašykite, kad viduje esantis asmuo tris kartus (kas sekundę) paspaustų durų atrakinimo mygtuką.
3. Displejuje pasirodys 4 horizontalūs brūkšneliai. Įveskite PIN kodą ir spauskite **ENTER**.
4. Displejuje pasirodys naujo rakto eilės numeris sąrašė. Pridėkite naują raktą prie skaitytuvo ir jis bus užprogramuotas. Jei pridėsite anksčiau užprogramuotą raktą, pasigirs dvigubas pyptelėjimas, raktas antrą kartą užprogramuotas nebus.

Nauji raktai yra programuojami po vieną. Norint užprogramuoti daugiau raktų, reikia pakartoti šią operaciją. Suklydus, spauskite **CANCEL** ir pradėkite iš naujo.