

Dicode- 12 EM

ir

Dicode- 30 EM

Kodinės klavietūros

Programavimo instrukcija

Aktyvuojame nustatymų meniu: suvedame du kartus master koda [1234+1234] LED indikatorius dega RAUDONAI. (Master kodas pagal nutylėjimą yra: 1234)

Atrakinimo būdo nustatymas

(Access mode setting)

Galimi atrakinimo variantai: **Kodas ir kortelė arba kortelė kombinuota su kodu.**

TIK KORTELĖ: spaudžiam [*] ir [0], LED indikatorius pradės mirksėti raudonai, toliau spaudžiame du kartus [0] ir LED indikatorius švies raudonai ir pasigirs ilgas garsinis signalas „beep“. Išiname iš programavimo [#]

KODAS ir KORTELĖ: spaudžiam [*] ir [0], LED indikatorius pradės mirksėti geltonai, toliau spaudžiame [0] + [1] ir LED indikatorius švies geltonai ir pasigirs ilgas garsinis signalas „beep“. Išiname iš programavimo [#]

KODAS kombinuotas su KORTELE: spaudžiam [*] ir [0], LED indikatorius pradės mirksėti geltonai, toliau spaudžiame [0]+[2] LED indikatorius švies geltonai ir pasigirs ilgas garsinis signalas „beep“. Išiname iš programavimo [#]

(Pastaba: norint naudoti tik kodą, atrakinimo būdas turi būti nustatytas į: **KODAS ir KORTELĖ**)

Master kodo keitimas ir ilgio nustatymas

Einame į nustatymų meniu:

Kodo ilgio keitimas: spaudžiame [*] ir [9] (Raudonas LED indikatorius pradės mirksėti), tada spaudžiame [0] ir [4] pasigirs „beep“ signalas, tada spaudžiame atitinkamą skaičiu iš [2],[3],[4],[5],[6]. tokio ilgio bus kodas. **Pvz.: pasirinkus [5] bus penkių skaitmenų kodas.** Pasigirs signalas „beep“ - ilgis sėkmingai pakeistas. Jeigu supypsės tris kartus „bibibi“ tai reiškia jog kodo ilgis nepasikeitė.

Master kodo keitimas: spaudžiame [*] ir [3], LED indikatorius mirksės raudonai, veskite naują atitinkamo ilgio koda du kartus. Pvz 54321 54321. tada spaudžiame [#], baigta.

Svarbu !!! Kodo ilgio keitimas turi būti nustatytas prieš keičiant master kodą. Kitokiu atveju teks gražinti gamyklos parametrus ir pradėti viską iš naujo.

Vartotojo kortelės ir kodo priskirimas (ZONE1)

(999 Vartotojai)

(Programavimo procesui būtina turėti tinkamą kortelę ISO 125KHz)

Einame į nustatymų meniu: (pirma suvedame Master koda)

Spaudžiame skaičiu nuo 001 iki 999 LED indikatorius mirksės raudonai kitas LED švies žaliai, reiškia galima priskirti kortelę ir kodą. Pridėkite kortelę prie skaitytuvo, pasigirs garsinis signalas „beep“ kortelė priskirta. Tada veskite vartotojo sugalvota kodą, pasigirs dar vienas garsinis signalas jog kodas priskirtas. Spaudžiame [#]. ir taip kiekvieną. (visada būtina įvesti Master code)

Pastaba - Kiekvienam naujam vartotojui priskirti galima naudoti tapačią kortelę.

Pirmas vartotojas bus 001, antras 002 ir t.t. Jeigu pasirinkus skaičių LED indikatorius švies raudonai tai

reiškia jog vartotojas jūsų pasirinktame skaičiūje jau yra priskirtas, tokiu atveju reikia rinktis sekanti skaičiu arba ištrinti esama spaudžiant du kartus [*].

(ZONE1) Atrakinimo rėlės laiko nustatymas

Einame į nustatymo meniu:

spaudžiame [*] ir [1] LED indikatorius mirksės raudonai, pasirinkite laiką. 01 – 99.

Pvz.: norint nustatyti 5 sekundes, spaudžiame 05. norint kad spyna būtų užrakinama surinkus kodą arba perbraukus kortele pasirinkite 00. išiname [#]

Vartotojo kortelės ir kodo priskyrimas (ZONE2)

(99 Vartotojai)

Einame į nustatymo meniu:

spaudžiame [*] ir [4] LED indikatorius mirksės raudonai, renkamės skaičių nuo 01 iki 99, žalias LED indikatorius švies, informuodamas apie tai kad įrenginys pasiruošęs priimti nauja kortele ir kodą. Braukiame kortele prie skaitytuvo, garsinis signalas „beep“, tada vedame koda ir vėl „beep“ vartotojas sėkmingai priskirtas. Išiname iš programavimo [#] (norint ištrinti atitinkama vartotoją reikia spausti du kartus [*].)

(ZONE2) Atrakinimo rėlės laiko nustatymas

Einame į nustatymo meniu:

spaudžiame [*] ir [5], LED indikatorius mirksės raudonai. Pasirinkite laiką. 01 – 99 išiname iš nustatymu [#]

Master kortelės priskyrimas (ZONE1)

Einame į nustatymo meniu:

spaudžiame [*] ir [7], LED indikatorius mirksės žaliai. Jis informuoja jog nėra priskirtos master kortelės. Jeigu LED indikatorius užsidega raudonai, reiškia master kortelė jau priskirta. Paspaudus du kartus [*] ištrinsite, ir LED bus žalias.

Master kodo gražinimas į gamyklinį 1234

Atjungiam maitinimo šaltinį ir laikom įspausta [#] klavišą, tuo pat metu jungiam maitinimo šaltinį. LED mirksi raudonai, iki signalo „beep“ - viskas gamyklinis master kodas dabar 1234. atstačius gamyklinį master kodą, vartotojų duomenys LIEKA!

Pilnas visų esamų vartotojų ištrynimasis.

Einame į nustatymo meniu:

spaudžiame [*] ir [8] ir tada dar du kartus spaudžiam [8] – visi vartotojai ir jų kodai bei kortelės panaikintos.

Pilnas gamyklinių parametrų gražinimas

Einame į nustatymo meniu:

spaudžiame [*] ir [8] ir tada du kartus spaudžiam [9] – gamykliniai parametrai atstatyti.