

## Инструкция пользователя

**ВАЖНО!** Каждой квартире предоставляется заводской PIN код – 1234. Его надо поменять так как не сможете пользоваться PIN кодом открытия двери или присваивать новые электронные ключи.

### 1. Как пользоваться домофоном:

- ◆ Звонок:  
Для связи с клиентом наберите номер квартиры (с 1 до 9999) и нажмите **ENTER** (или через 3 с. звонок начнётся автоматически). Ошибившись или для прекращения звонка нажмите кнопку **CANCEL**.
- ◆ Если абонент ответил, которому был адресован звонок происходит разговор. В момент разговора абонент может открыть дверь нажав кнопку открытия двери находящийся на станции переговорной трубки.
- ◆ Время открытия двери устанавливается программным образом, во время инсталляции системы и от времени нажатия кнопки не зависит.
- ◆ Кнопка открытия двери работает только у той трубки на которую позвонили, по пришествию 2 с. после поднятия трубки.
- ◆ Время звонка и разговора ограничено, звонка – 1min, разговора – 2min. По окончании времени домофон переходит в режим ожидания.
- ◆ Если были открыты двери используя PIN код вашей квартиры в трубке будет слышны 3 коротких сигнала.
- ◆ На трубке есть кнопка включения/выключения трубки. Нажав на эту кнопку трубка перестаёт работать.

### 2. Открытия двери с улицы с помощью PIN кода

**Важно!!! Если не поменен заводской код этой функцией пользоваться не возможно!!!**

Для открытия двери с помощью кода на клавиатуре:

1. Наберите номер квартиры
2. Нажмите звёздочку **\*** и не позже чем через 3 с. после того как набрали номер квартиры на экране домофона появятся 4 горизонтал ски
3. Введите четырёхзначный личный PIN код  
Допустив ошибку нажмите кнопку **CANCEL** и начните всё сначала

### 3. Изменения PIN кода пользователя

Для того чтоб поменять PIN код, необходима 2 человека. Первый должен быть на улице возле вызывной панели а второй в квартире возле трубки вызывного устройства.

1. Наберите номер квартиры, нажмите кнопку **ENTER** и ждите пока второй человек поднимет трубку.
2. Нажмите и держите кнопку **↑** в тоже время попросите человека в квартире 3 раза (каждую секунду) нажать на кнопку открытия двери.
3. На экране домофона появятся 4 горизонтальные полосы. Введите старый PIN код (заводской) **ENTER**.
4. на экране побежит надпись [PIN] и появятся 4 горизонтальные полосы. Введите новый PIN код и нажмите кнопку **ENTER**.  
в случае правильно выполненных действий PIN код будет поменан. Ошибившись нажмите **CANCEL** и начните заново.

### 4. Программирование нового идентификатора

Для того чтоб запрограммированный нового идентификатор, необходима 2 человека. Первый должен быть на улице возле вызывной панели а второй в квартире возле трубки вызывного устройства.

1. Наберите номер квартиры, нажмите кнопку **ENTER** и ждите пока второй человек поднимет трубку.
2. Нажмите и держите кнопку **↓** в тоже время попросите человека в квартире 3 раза (каждую секунду) нажать на кнопку открытия двери
3. На экране домофона появятся 4 горизонтальные полосы. Введите PIN код **ENTER**.
4. на экране домофона покажется порядковый номер нового электронного ключа. Приложите новый электронный ключ к считывателю и он будет запрограммирован. Если приложите уже запрограммированный электронный ключ прозвучит двойной звуковой сигнал и электронный ключ второй раз запрограммирован не будет.

Новые электронные ключи программируются по одному. Для программирования большего количества электронных ключей операцию надо повторить. Ошибившись нажмите **CANCEL** и начните заново.

# DIGITALAS

Ukmergės g. 234A, Vilnius, Tel: 2336619 [www.digitalas.lt](http://www.digitalas.lt)